

技术通报 - Q&A

1.问：如果我的主板已有板载 VGA 显卡，当我需要外接 AGP 显卡时，是否需要在 BIOS 里更改设置？

答：不！你不需要在 BIOS 里更改任何设置。当你安装或卸下外接 AGP 显卡时，华擎主板会在外接 AGP 显卡和板载 VGA 显卡之间自动切换。

2. 问：怎样正确设置 CPU FSB (Front Side Bus, 前端总线)?

答：对于 Intel CPU 来说：你不需要进行任何设置。当你第一次安装 CPU 时，你需要做的就是进入 BIOS，执行“Load setup defaults”，然后系统就会自动正确识别 CPU FSB。

对于 K7VT2 和 K7VM2 来说：主板提供一个 FSB_SEL 跳线。

跳线设置为 2-3 时可以支持 100Mhz 的前端总线

跳线设置为 1-2 时可以支持 133Mhz 的前端总线

3. 问：我刷新 BIOS 后，怎么清除 CMOS 呢？

答：如果你的系统运行良好，你就不要清除 CMOS。同理，正确刷新 BIOS 后请不要清除 CMOS。刷新 BIOS 后，请重新启动你的系统，然后在你需要的时候也可以清除 CMOS。

4.问：在哪里可以找到 K7VM2 和 K7VT2 主板的 Linux 驱动程序？

答：请浏览 VIA 网站 <http://www.viaarena.com/?PageID=60> 查找 Linux 驱动程序和技术支持信息。