

## 技术通报 - Q&A

**1.问: 如果我的主板已有板载 VGA 显卡, 当我需要外接 AGP 显卡时, 是否需要在 BIOS 里更改设置?**

**答:** 不! 你不需要在 BIOS 里更改任何设置。当你安装或卸下外接 AGP 显卡时, 华擎主板会在外接 AGP 显卡和板载 VGA 显卡之间自动切换。

**2. 问: 怎样正确设置 CPU FSB (Front Side Bus, 前端总线)?**

**答:** 对于 Intel CPU 来说: 你不需要进行任何设置。当你第一次安装 CPU 时, 你需要做的就是进入 BIOS, 执行“Load setup defaults”, 然后系统就会自动正确识别 CPU FSB。

对于 K7VT2 和 K7VM2 来说: 主板提供一个 FSB\_SEL 跳线。

跳线设置为 2-3 时可以支持 100Mhz 的前端总线

跳线设置为 1-2 时可以支持 133Mhz 的前端总线

**3. 问: 我刷新 BIOS 后, 怎么清除 CMOS 呢?**

**答:** 如果你的系统运行良好, 你就不要清除 CMOS。同理, 正确刷新 BIOS 后请不要清除 CMOS。刷新 BIOS 后, 请重新启动你的系统, 然后在你需要的时候也可以清除 CMOS。

**4.问: 在哪里可以找到 K7VM2 和 K7VT2 主板的 Linux 驱动程序?**

**答:** 请浏览 VIA 网站 <http://www.viaarena.com/?PageID=60> 查找 Linux 驱动程序和技术支持信息。