

**1. 问: 我有一块基于 SiS 芯片组的主板(例如 GE Pro-HT )和一块 ATI ALL-IN-WONDER 9000 Pro AGP 显卡。我怎样才能正确捕获视频呢 ?**

**答:**如果您想在 GE Pro-HT 主板上使用 ATI ALL-IN-WONDER 9000 Pro AGP 显卡的视频捕捉功能, 请删除 SiS mini IDE 的驱动程序, 然后再重试一次。

**2. 问: 我的 VIA 芯片组主板 M266A 的北桥芯片是热的, 这种现象正常吗 ?**

**答:**是的, 这是正常的, 因为 VIA P4M266A 芯片组采用上一代工艺制造, 可能会产生更多的热量。

**3. 问: 什么是 Boot Failure Guard (B.F.G)? 我怎样可以使用这项功能 ?**

**答:**这是华擎的一项新技术。当系统在超频状态下不能正常启动时, B.F.G 将启用安全启动模式并提供可重置或修改参数的 BIOS 设置界面。

您无需调节和设置即可使用 B.F.G。这是华擎主板的一项基本功能。

**4. 问: P4VX4 主板上的不同颜色的 DDR DIMM 内存插槽在使用中有什么限制吗 ?**

**答:**请勿担心这个问题。所有 DDR DIMM 内存插槽是相同的, 与颜色无关。

**5. 问: 我的主板提供 FID 跳线。为什么即使我已经正确调节 FID 跳线, 我也不能够更改 CPU 的频率 ?**

**答:**如果您的 CPU 本身的倍频已经锁定, 即使您通过主板上的 FID 跳线进行设置您也不能更改它。

**6. 问:我使用 Intel FSB 400 MHz CPU , 为什么我的 DDR 333 内存在 P4i45PE 主板上仅能以 DDR 266 运行 ?**

**答:** 对于 P4i45PE 主板，如果您运行 FSB 400 MHz CPU，DDR SDRAM 内存仅支持 200/266 MHz。如果您运行 FSB 533 MHz CPU，DDR SDRAM 内存支持 266/333 MHz。如果您运行 FSB 800 MHz CPU，DDR SDRAM 内存支持 400 MHz。

**7. 问:** 我关闭系统之后，我的 USB 鼠标仍然亮着灯，为什么？

**答:** 为了解决这个问题，请将 PS2\_USB\_PWR1 跳线调节为 1-2 针相连(+5V)。