

1. 问: 有时我的 P4i65GV 启动会出现 CPU 风扇开始运转后立即停止。等大约 1~2 秒钟后, 它又开始运转了。为什么?

答: 事实上这是由 Intel 865GV 的内存分配代码导致的。它仅在接通电源之后的第一次或者第二次启动时发生这种情况。因此, 请不要担心, 这是正常的。

2. 问: 我的主板是 K7S8X。当我将跳线设置为主盘的硬盘连接到第一 IDE 接口, 同时将跳线设置为从盘的 AOpen DVD\CD-RW combo 光驱也连接到第一 IDE 接口, 登陆 Windows XP 时会远远超过一分钟。我怎么解决这个问题?

答: 为了解决这个问题, 请将跳线设置为主盘的硬盘连接到第一 IDE 接口, 同时将跳线设置为主盘的 AOpen DVD\CD-RW combo 光驱连接到第二 IDE 接口。或者您可以刷新主板 BIOS 至 2.40 或者更新版本解决这个问题。

<http://www.asrock.com/mb/download.cn.asp?Model=K7S8X#bios>

3. 问: 我有一块基于 INTEL ICH5 南桥的华擎主板(P4i65GV, P4i48 ..)。在 BIOS setup (BIOS 设置) ---IDE Configuration (IDE 配置) ---Onboard IDE Operate Mode (板载 IDE 运行模式) 里有两个选项—— Enhanced Mode (增强模式) 和 Compatible Mode (兼容模式)。应该选择哪一个? 它们之间有什么不同?

答: 如果您正在使用旧版操作系统(Windows ME / 98SE), 同时使用 IDE 和 SATA 设备, 请选择[Compatible Mode] (兼容模式)。如果您正在使用旧版操作系统(Windows ME / 98SE), 同时只使用 IDE 设备, 请选择[Enhanced Mode] (增强模式)。如果使用主流操作系统(Windows 2000 / XP), 无论您使用 IDE 和 SATA 设备, 还是只使用 IDE 设备, 请选择[Enhanced Mode] (增强模式)。

当您选择[Enhanced Mode] (增强模式) 时, 下一个选项将会是 OnBoard IDE Controller (板载 IDE 控制器)。

您可以打开第一 IDE 信道或者第二 IDE 信道。或者您可以通过选择[Both]同时打开第一 IDE 信道和第二 IDE 信道。设置为[Disabled]将关闭两通道。配置选项: [Disabled], [Primary], [Secondary], [Both]。

当您选择[Compatible Mode] (兼容模式) 时, 下一个选项将会是 Combined Mode Option (组合模式选项)。

它允许您在[Pri IDE + SATA] 和 [SATA + Sec IDE]之间选择。如果将它设置为[Pri IDE + SATA], 那么第二 IDE 将不能使用。同样地, 如果将它设置为[SATA + Sec IDE], 那么第一 IDE 将不能使用。

4. Q: 当我要阅读网站上的问答集时, 画面为何会是空白的呢?

A: 在您连结简体中文版的问答集时, 开始时询问您是要下载繁体中文语文包时, 请选择“是”, 如此, 画面即可正常显示。

