

## 技术通报——问与答

1. 问：我的Windows 98SE / ME系统基于K8 Combo-Z / 939A8X-M / K8Upgrade-1689 / K8A8X-M创建。我发现最新发布的BIOS增加了新的选项——SATA Operation Mode (SATA运行模式)。我可以将这个BIOS用于我的系统吗？

答：在刷新最新版的 BIOS 之前，请将您的 LAN 网卡驱动程序升级至最新版本（3.10a 或者更新的版本）。请浏览我们的下载站点找到最新版的 LAN 网卡驱动程序。

<http://www.asrock.com/support/Download.asp>

2. 问：我打算使用K8 Combo-Z / 939A8X-M / K8Upgrade-1689 / K8A8X-M构建我的系统。我发现最新出品的BIOS里增加了一个新的选项“SATA Operation Mode”(SATA运行模式)。这个选项有什么用？我应该怎么设置它呢？

答：“SATA Operation Mode”(SATA 运行模式)提供在 SATA 硬盘上安装操作系统的两个选择。

“SATA Operation Mode”(SATA 运行模式)有两个选项:RAID(默认)和 non-RAID。

a.选择“RAID”模式时，您需要使用支持光盘制作 SATA 驱动软盘，并在开始安装 Windows XP/2000 时，按“F6”安装 SATA 驱动程序。

如果您打算在 SATA 硬盘上安装 Windows XP/2000 并想使用 RAID 功能，请将这个选项设置为“RAID”。

如果您打算在 SATA 硬盘上安装 Windows 98SE/Me, 请将这个选项设置为“RAID”。同时请给您的新系统安装最新版的 LAN 网卡驱动程序（3.10a 或者更新版本）。

b. 选择“non-RAID”模式时，不需要使用支持光盘制作 SATA 驱动软盘，也不需要开始安装 Windows XP/2000 时按“F6”安装 SATA 驱动程序。

这个选项也方便了那些没有软驱的用户。

如果您打算在 SATA 硬盘上安装 Windows XP/2000，但是不想使用 RAID 功能，请将这个选项设置为“non-RAID”。

3. 问：我是K8Upgrade-VM800 / P4VM8 / 775VM8 / P4V88+ / 775V88+的用户。我发现最新出品的BIOS里增加了一个新的选项“SATA Operation Mode”(SATA运行模式)。这个选项有什么用？我应该怎么设置它呢？

答：“SATA Operation Mode”(SATA 运行模式)提供在 SATA 硬盘上安装操作系统的两个选择。

“SATA Operation Mode”(SATA 运行模式)有两个选项:RAID(默认)和 non-RAID。

**a.** 选择“RAID”模式时，您需要使用支持光盘制作 SATA 驱动软盘，并在开始安装 Windows XP/2000 时，按“F6”安装 SATA 驱动程序。

如果您打算在 SATA 硬盘上安装 Windows XP/2000 并想使用 RAID 功能，请将这个选项设置为“RAID”。

如果您打算在 SATA 硬盘上安装 Windows 98SE/Me，请将这个选项设置为“RAID”。

**b.** 选择“non-RAID”模式时，不需要使用支持光盘制作 SATA 驱动软盘，也不需要开始安装 Windows XP/2000 时按“F6”安装 SATA 驱动程序。

这个选项也方便了那些没有软驱的用户。

如果您打算在 SATA 硬盘上安装 Windows XP/2000，但是不想使用 RAID 功能，请将这个选项设置为“non-RAID”。