

技术通报——问与答

1. 问：我使用英特尔芯片组 X48/X38/P45/P43/G43/P35/G31/P965 系列主板并安装了 4GB 的内存条。但是我发现在开机自检 (POST) 画面上只检测到 3GB 内存，而不是 4GB 内存。我应该怎么办？

答：请进入 BIOS 设置并启用 “Memory Remap Feature” (存储器地址重映射功能) 选项。

(BIOS/Advanced (高级) /Chipset Configuration (芯片组设置) /Memory Remap Feature (存储器地址重映射功能))

2. 问：在 Windows® XP 下，我想在 AM2NF3-VSTA 或 ALiveDual-eSATA2 主板上使用 Phenom CPU 和 NVIDIA 7600/7800 系列显卡。有什么需要注意的地方么？

答：在 Windows® XP 下，如果您在 AM2NF3-VSTA 或 ALiveDual-eSATA2 主板上使用 AMD Phenom™ X4 AM2+ CPU 和 NVIDIA 7600/7800 系列显卡，请安装 AGP GART 3.77 驱动程序。AGP GART 驱动程序包含在 NVIDIA all-in-1 驱动程序包里。您可以从下面的网址下载该驱动程序。

<http://www.asrock.com/mb/download.asp?Model=AM2NF3-VSTA>

<http://www.asrock.com/mb/download.asp?Model=ALiveDual-eSATA2&s=AM2>

	2008/9/22	Windows® 2000 Windows® XP	5.95MB	NVIDIA all in 1 driver package ver: 511_gart377	
--	-----------	------------------------------	--------	---	--

3. 问：在 ALiveNF6P-VSTA/ALiveNF6G-GLAN/NF6-GLAN 主板上，我应该怎么正确使用 SATA 硬盘的热插拔 (Hot Plug) 功能？

答：在 Windows XP 下，请安装 Nvidia all in 1 驱动程序 1107 版本以支持热插拔功能。Nvidia all in 1 驱动程序 1107 版本位于：

<http://www.asrock.com/mb/download.asp?Model=AM2NF6G-VSTA&s=AM2>

在 Windows Vista 下，请安装 Nvidia all in 1 驱动程序 1520 版本以支持热插拔功能。Nvidia all in 1 驱动程序 1520 版本位于：

<http://www.asrock.com/mb/download.asp?Model=N61P-S&s=AM2>