

技术通报——问与答

1. 问: 若我使用 AC'97 前面板音效面板和 VIA 音频编解码器的主板, 我该如何将 AC'97 前面板连接到主板上的 HD 音频接头呢?

答: 若您使用的是 AC'97 前面板音效面板, 请按以下步骤将其连接到 HD 音频接头:

- A. 将 Mic_IN (MIC) 连接到 MIC2_L。
- B. 将 Audio_R (RIN) 连接到 OUT2_R, 并将 Audio_L (LIN) 连接到 OUT2_L。
- C. 将 Ground (GND) 连接到 Ground (GND)。
- D. MIC_RET 与 OUT_RET 仅用于 HD 音效面板。当您使用 AC'97 音效面板时, 无需连接。
- E. 进入 BIOS 设置程序。进入 Advanced Settings (高级设置), 接着选择 Chipset Configuration。将 Front Panel Control 选项由 [Auto] 改为 [Enabled]。

Windows XP 操作系统

F. 进入 Windows 系统。点击右下方任务栏中的图标进入 VIA ADeck。点击“Mixer”, 选择“Front Microphones”, 选择“Front Mic Boost”, 然后退出。

如下图:



H. 若您想从前置喇叭听到您的声音, 请点击“Mixer”, 选择“Play Back”, 接着选择“Front Mic”, 然后退出。

如下图:



Windows Vista/Windows7 操作系统

- F. 进入 BIOS “Chipset Settings” 页面。将 [Front Panel] 设定为 [Enable]。
- G. 进入 Windows 系统。点击右下方任务栏中的图标进入 VIA VDeck。点击 “Front Mic”，选择 “Default Device”。
- H. 若您想要从前置喇叭中听到您的声音，请点击 “Speaker Output” 图标。如下图：

