

## 技术参考 - Q&A

1. **Q:** 当我在A75/A55系列主板上安装 **ATI HD6670、HD6570 与 HD6450** 显卡时，显卡没有显示输出。我该怎么办？

**A:**

请从我们的网站升级最新的BIOS。

下载链接: <http://www.asrock.cn/support/download.cn.asp>

或者，进入 BIOS > North Bridge Configuration，然后将 [Dual Graphics] 设置为 [Disabled]。

2. **Q:** 我想要使用 **WD SmartWare** 软件来进行系统备份，但是，当华擎Xfast USB开启时，**WD Smartware** 无法运行。我该怎么办？

**A:**

请卸载系统中原始版本的华擎XFast，并从以下链接更新到最新的XFast:

<http://www.asrock.cn/feature/XFastUSB/index.cn.asp>

3. **Q:** 我想要测试一下 **VT-d** 功能。有**SOP**（标准操作流程）可以参考吗？

**A:**

请从以下链接下载VT-d测试的SOP来参考：

<http://www.asrock.com/support/note/vt-d.pdf>

※ 以下所列为系统要求：

- i. 2048MB 或更大内存（VMWare的最低系统要求）
- ii. K 系列 CPU 不支持 VT-d

4. **Q:** 我如何开启CPU支持的“数据执行保护（**Data Execution Protection**，缩写为**DEP**）”？

**A:**

请进入BIOS，然后将 [No execute Memory Protection] 设置为 [Enabled]。

您可以在BIOS-> Advanced-> CPU Configuration中找到[No execute Memory Protection]这个选项，并将其设置为 [Enabled]。