

1. Q: 我已经在 VisionX 上安装了 Windows 8 操作系统，为什么从睡眠模式唤醒后无法使用蓝牙设备？

A: 请访问 ASRock 网站，更新 Windows 8 操作系统的蓝牙驱动程序。

[http://download.asrock.com/drivers/all/Bluetooth/Bluetooth_Win8-64_Win8\(v8.0.0.204\).zip](http://download.asrock.com/drivers/all/Bluetooth/Bluetooth_Win8-64_Win8(v8.0.0.204).zip)

2. Q: 我要使用 TRIM 功能来进行 RAID 设置。什么配置的系统支持使用 TRIM 进行 RAID 0 设置？

A: 根据 Intel 的文件，要支持 TRIM 功能，系统必须达到下列要求：

1. 确认您的固态硬盘 (SSD) 是否支持 TRIM 功能。
2. 使用基于 Intel 7 系列高速芯片组的主板。
3. 支持 Windows 7 操作系统 (Windows 8 操作系统将在未来支持使用 TRIM 进行 RAID 0 设置)。
4. 由固态硬盘 (SSD) 组成的 RAID 0 卷。
5. 支持 Intel 快速存储技术 (Rapid Storage Technology) 软件 11.0 版或更新版本。
6. Intel SSD Toolbox 3.1.1 版或更新版本。

3. Q: 如何在 GTX690 显卡上连接两台显示器同时运行 Maximum 3D 性能模式？

A: GTX690 显卡支持两颗 GPU，可结合运行以支持 Maximum 3D 性能模式。

您必须将两台显示器连接到主板的 DVI_2 与 DVI_3 接口 (DVI_2 与 DVI_3 由同一 GPU 支持)。

