

1. Q: 升级 BIOS 后, 我的 Intel IVY Bridge 处理器和 Intel 6 系列芯片组主板出现了蓝屏, 且无法再进入 Windows 8 操作系统。我该怎么办?

A: 由于 ME 版本的升级, Intel ME 更改了 Windows 8 操作系统的启动行为。
请使用 Windows 8 光盘修复您的系统。

2. Q: 我创建了一个 RAID 0 卷, 现在需要在这个 RAID 卷上安装操作系统。分区空间需要多大才能安装操作系统?

A: 若要安装 Windows 7 与 Windows 8 操作系统, 分区空间需要 512KB 或 1024KB。
若要安装 Linux 操作系统, 分区空间需要 512KB、1024KB、2048KB 或 4096KB。

3. Q: 当我在 Windows 7 或 Windows 8 的 GPT 模式, 以及搭载 Intel 7 系列或 AMD FM 系列芯片组的主板中安装独立显卡驱动程序时, 总是出现 BSOD (死亡蓝屏)。我该怎么办?

A: 先在控制面板中卸载 Virtu MVP, 然后安装独立显卡驱动程序。
显卡驱动程序安装完成后再重新安装 Virtu MVP。

4. Q: 在安装 Windows XP 操作系统时, 为什么系统无法检测到我的硬盘?

A: 导致此问题的可能性有很多种, 请参考以下建议来检查您的系统。

1. 确认硬盘的 SATA 电源线已连接到主板。

2. 进入 BIOS 设置画面, 找到【高级】页面并进入【存储设备设置】(Storage Configuration), 将 SATA 模式设为 [IDE]。

若您要在 [AHCI] 模式下安装 Windows XP 操作系统, 由于 Windows XP 的要求, 您需要先安装 SATA 驱动程序。请参考以下 FAQ 获得更多详细信息。

链接: <http://www.asrock.com/support/qa/TSDQA-45.pdf>

3. 若您已尝试以上的建议但问题仍然存在, 请尝试更换 SATA 数据线或使用另一个 SATA 接口。