


Q1: 如何在 Windows 10 RS4 或更新版本中安装 Sound Blaster Connect 应用程序？

A1: 系统通常会在安装 Realtek 声卡驱动程序后在后台自动下载应用程序。请在 Win10 搜索栏中输入“Sound Blaster Connect”来访问应用程序。



若系统中未出现此应用程序，请根据以下步骤手动安装：


1. 首先确认您的主板支持 Creative Sound，且已安装 Realtek 声卡驱动程序。

* 请访问 www.ASRock.com 找到主板规格页面了解详细信息。


* 您可以从支持光盘或华擎官网下载并安装 Realtek 声卡驱动程序。

2. 从微软官方商城找到“Sound Blaster Connect”，点击“获取”开始下载。

<https://www.microsoft.com/en-sg/store/p/sound-blaster-connect/9n66rljrt8z2>



3. 安装完成后，点击“启动”打开应用程序。




请参考以下表格获取支持 Creative Sound Blaster Cinema5 的产品型号：

| Platform | Models |
|----------|--|
| Intel | Fatal1ty H370 Performance Fatal1ty B360 Gaming K4 Fatal1ty B360M Performance Z390 Phantom Gaming 9 Z390 Phantom Gaming 6 Z390 Phantom Gaming SLI-ITX/ac |
| AMD | Fatal1ty X470 Gaming K4 Fatal1ty X470 Gaming-ITX/ac Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac Fatal1ty B450 Gaming K4 X399 Phantom Gaming 6 |

Q2: 如何在 Windows 10 RS4 或更新版本中安装 Realtek Audio Console 应用程序？

A2: 系统通常会在安装 Realtek 声卡驱动程序后在后台自动下载应用程序。请在 Win10 搜索栏中输入“Realtek Audio Console”来访问应用程序。

***安装 Realtek 声卡驱动程序时请连接网线。**



若系统中未出现此应用程序，请根据以下步骤手动安装：

1. 进入设备管理器查看是否已安装 Realtek 声卡驱动程序。

* 您可以从支持光盘或华擎官网下载并安装 Realtek 声卡驱动程序：www.ASRock.com。

2. 点击以下链接访问微软官方商城中的“Realtek Audio Control”，点击“获取”开始下载。

<https://www.microsoft.com/store/productId/9P2B8MCSVPLN>



3. 安装完成后，点击“启动”打开应用程序。

