

1. 问: 我的板载声卡是Realtek HD Audio。在Windows® Vista™里, 我无法使用Sound Recorder录音。 我应该做什么?


答: 请按如下步骤设置音频设备。

1. 从主板的支持光盘安装 Realtek HD Audio 的驱动程序。
或者从华擎网站下载 Realtek HD audio 的驱动程序。


<http://www.asrock.com/support/Download.asp>

2. 将您的录音设备（麦克风或其它设备）插到线性输入（Line-in）插孔（或者麦克风插孔），然后录音设备将会出现“Line In”（或“Microphone”）图标。请查看如下图片。[Control Panel（控制面板）> Sound（声音）> Recording（录音）]

*在插上录音设备之前:



*在插上录音设备之后:



3. 重启 Sound Recorder 进行录音。

2. 问: 如果在BIOS设置中启用MIDI/GAME接口, 在Windows® Vista™下, 设备管理器将会出现黄色的“!”。为什么?

答: 在 Windows® Vista™下, 微软去除了对 MIDI/GAME 接口的支持。请查看下面的 Q&A No.4:

<http://forums.microsoft.com/TechNet/ShowPost.aspx?PostID=2319740&SiteID=17>