

技术通报——问与答

1. 问：我的主板是AM2XLI-eSATA2。我怎样以AHCI模式在SATA硬盘上安装Windows XP?

答：在安装操作系统之前，您需要制作 SATA 驱动程序软盘。请查阅如下步骤：

1. 进入BIOS设置程序并将“SATA Operation Mode”（SATA运行模式）选项设置为[RAID]。
2. 将华擎随机支持光盘放入光驱并启动您的电脑。
3. 在系统开机自检（POST）时，按<F11>键，显示启动设备选择窗口。请选择CDROM作为启动设备。
4. 当您看到屏幕显示一则信息“Do you want to generate Serial ATA driver diskette [Y/N]?”（意即“您是否想制作Serial ATA驱动程序软盘”），按<Y>。
5. 接着您会看到如下信息：

Please insert a diskette into the floppy drive.

WARNING! Formatting the floppy diskette will lose ALL data in it!

Start to format and copy files [Y/N]?

意即“请将软盘插入软驱。

警告！格式化软盘将消除所有软盘里的数据！

开始格式化和复制文件[是/否]”

请将软盘插入软驱并按<Y>。

6. 系统将开始格式化软盘并复制SATA驱动程序到软盘。
7. 重新启动电脑并进入BIOS设置程序将“SATA Operation Mode”（SATA运行模式）选项设置为[AHCI]。

在开始安装Windows®时，按F6安装第三方SCSI或RAID驱动程序。遇到提示时，插入包含ULi® RAID驱动程序的软盘。读取软盘之后，将会出现驱动程序。根据您的选择的模式和您安装的操作系统的，选择安装所需的驱动程序。

2. 问：我在775i65GV / 775i65G / P4i65G / ConRoe865PE / ConRoe865GV等主板上使用Maxtor Diamond Max 17 SATAII硬盘安装Windows XP, Windows XP安装的第一屏进行极其缓慢，并且系统中止在硬盘分区画面。我应该怎么办？

答：您可以参考如下步骤进行尝试。

1. 进入 BIOS 并运行“Load BIOS default setting”（载入 BIOS 默认设置）（F9）。
2. 关闭“Spread Spectrum”（展频）选项。
BIOS -> Advanced -> CPU configuration -> Spread Spectrum -> Disable.
3. “Save changes and Exit BIOS”（保存更改并退出 BIOS）（F10）。

3. 问：我应该按什么键进入 BIOS 设置程序？按什么键可以进入启动菜单？

答：要进入 BIOS 设置程序，请在开机后重复按“F2”直到系统进入 BIOS 设置程序。

如果您想进入启动菜单，请按“F11”。