

1. 问：当我在 K7S8X(E)主板 BIOS 里手动调高 CPU 主频时，AGP 和 PCI 的运行速度会同步提升吗？

答：当 CPU 主频提高时，BIOS 会自动调节 AGP/PCI 运行在 66/33MHz 左右的频率下。因此，即使 CPU 被设置为超频，AGP 显卡和 PCI 装置也可以工作在标准模式下。

2. 问：在我使用的华擎主板的 BIOS 里，我发现核心电压有点偏高，这正常吗？

答：这个电压值仍然在 CPU 可以承受的标准范围之内。设置偏高一些的核心电压会使系统更稳定。请不要为此担心。

3. 问：我怎样使用网络唤醒 (Wake on LAN) 功能？

答：华擎主板均支持网络唤醒 (Wake on LAN)。请在 BIOS 里的 Power 菜单下将 PCI Device Power On 一项设置为 "enable"。然后保存更改并退出 BIOS，请启动进入 Windows 操作系统后再关闭系统。

现在，你可以使用另一台电脑通过网络唤醒这台已经准备好的系统了。

4. 问：我现在使用 P4i45PE 主板，怎样使它正确运行在 800 MHz 的前端总线频率下呢？

答：1. 请为你的系统选用 800 MHz 前端总线的英特尔 CPU。
2. 请将前端总线的跳线设置为 2-3 针脚相连 (Test)。
3. 请在第 1 组内存插槽上安装 1 条 DDR400 (PC3200) 内存。
要求 DDR SDRAM 的 CL=2.5 或 CL=2。
请查阅 P4i45PE 内存支持列表。

<http://www.asrock.com/support/memory/P4i45PE.pdf>

5. 问：当我打算在 Windows 2000 下安装 USB 2.0 驱动时，系统要求我更新 Service pack 4。我在哪里可以取得 Windows 2000 的 Service pack 4 呢？

答：现在，Windows 2000 Service pack 4，已公告于微软网站上。请查阅

<http://www.microsoft.com/windows2000/downloads/servicepacks/sp4/default.msp>

6. 问 :在 P4VX4 主板上使用 533 MHz 前端总线的 P4 CPU 时 ,我可以在 4 组 DIMM 内存插槽上安装 4 条 DDR SDRAM 内存吗 ?

答 :如果你在 P4VX4 主板上使用 533 MHz 前端总线的 P4 CPU , 请安装 3 条或少于 3 条的 DDR SDRAM 内存。当你安装 4 条 DDR SDRAM 内存时 , 它们会以 DDR 200(PC1600)的速度运行。依照威盛芯片组的规范 , 533 MHz 前端总线的 CPU 必须配备 DDR 266 或更高速度的内存才能正常运行。所以 , 如果你安装了 4 条 DDR SDRAM 内存 , 请在 400 MHz 的前端总线频率下运行 CPU。